


Glass Cooktop Renovator a jeho použití

Popis: Hluboký čistič odstraní mastnotu, zbytky napečených nečistot a vodního kamene. K použití na sklokeramické a indukční desky, skleněná dvířka trouby, kamen, údržbu nerezových a chromových kávovarů, dřezů a také digestoří. Vytváří dlouhodobou ochranu proti mastnotě a usazování nečistot. Ochranný povrch má výdrž až do 500°C.

Aplikace:

- lehce namočíme houbičku a naneseeme kapku krému (krému stačí málo, hodně pění).
- houbičku s krémem manuálně napěníme a pěnou odstraníme veškeré nečistoty.
- na hodně usazené nečistoty necháme pěnu působit delší dobu a čistíme větším tlakem na nečistotu.
- po vyčištění rozleštíme povrch utěrkou z mikrovlákna či papírovou utěrkou.



Nečistoty: - díky vyhlazení povrchu se veškeré nečistoty nedrží na povrchu a jdou tak mnohem lépe mechanicky odstranit.

Mastnota: - na ošetřeném povrchu neulpívá mastnota (olej, otisky prstů apod.) i při přímém styku s rozpálenou plochou.

Výdrž: - jedna aplikace vydrží až 1 měsíc.